



Bord Dæk Dig
Fordi en fest ikke kan gøres om

Liselundsvej 6, 2665 Vallensbæk * Tlf.: 3630 3633 * www.borddaekdig.dk * info@borddaekdig.dk * CVR-nr.: 21815608

Brugsanvisning til kaffemaskiner

Maskinen fungerer efter det såkaldte perkolatorsystem og er meget enkel at betjene.

Monteringsvejledning:

Maskinen tilsluttes 220 volt.

Elforbrug: 40 kops: 1125W
80 kops: 1370W
110 kops: 1870W



Betjeningsvejledning:

1. Kom vand i beholderen. Beholderen **SKAL fyldes til mindst halvt fuld.**
2. Kom kaffe i metalfilteret. Forbrug:

40 koppers maskine	200 gr	Brygtid max. 27 min
80 koppers maskine	400 gr	Brygtid max 42 min
110 koppers maskine	550 gr	Brygtid max 48 min

3. Sæt stigerør på plads (vær omhyggelig med at centrere det!), metalfilteret med låg sættes ovenpå, og det ydre låg monteres.
4. Tænd kontakten (markering for strømtilslutning tænder)
5. Når grøn lampe lyser, er kaffen færdig.
6. **Når beholderen er tom SKAL maskinen slukkes.**

Rengøring:

Kaffefiltret tømmes og skylles grundigt. Maskinen tømmes for kaffe og skylles indvendig. Aftør med fugtig klud udvendig. Maskinen må ikke lægges direkte i vand.

Maskinen virker ikke hvis:

- Stigerøret ikke sidder centreret over kogehullet (så får De masser af the vand!).
- Overhedningskontakt i bunden er slået fra (tryk på den røde pal i bunden).
- Er kaffemaskinen utæt ved hanen, strammes møtrikken indvendig i maskinen.